

Технологическая схема разработки высокого развала при использовании автомобильного транспорта.

Порядок разработки высокого развала взорванной породы экскаватором с удлинённым рабочим органом.

Технологические схемы разработки высоких развалов взорванной породы при ж.д. транспорте.

Технологические схемы разработки высоких развалов гидравлическими экскаваторами.

Продолжение практической работы с ранее выданными технологическими схемами ОГР.

Технологические схемы ведения горных работ с применением железнодорожного транспорта.

Технологические схемы разработки уступов без предварительного рыхления.

Технология разработки уступа при одном пути.

Технология разработки уступа с верхней погрузкой.

Технология разработки уступа при расконсервации рабочего борта карьера.

Технология разработки уступа двумя мехлопатами.

Технология разработки уступов с верхней погрузкой и погрузкой на уровне стояния.

Технология разработки уступов драглайном и мехлопатой.